



# Armoire sous table

Contenu de la boîte/Instructions de montage

## Contenu de la boîte

Petits crochets - 3	Boulons - 16
Crochets moyens - 3	Rondelles plates - 16
Garnitures de tiroirs - 3	Rondelles fendues - 16
Insert en mousse - 1	Roulettes verrouillables - 4

## Outils requis



Clé de 14 mm

## Instructions d'installation

Après avoir déballé votre UTC, il ne reste plus que quelques étapes à suivre pour le préparer à l'utilisation.

### Installation des roulettes

1. Posez l'armoire sur le côté ou retournez-la complètement pour qu'elle repose sur le dessus, de manière à ce que le fond de l'armoire soit accessible. Pour des raisons de sécurité, demandez à une deuxième personne de vous aider à réaliser cette étape.  
**CONSEIL :** Pour cette étape, pensez à poser l'armoire sur le carton d'expédition vide et replié afin de protéger la finition de votre nouvelle armoire.
2. Posez chacune des quatre **roulettes de verrouillage** sur le fond de l'armoire, en alignant les trous de la plaque de pied de la roulette sur les trous filetés de l'armoire.
3. Glissez une **rondelle fendue** suivie d'une **rondelle plate** sur chaque boulon.
4. Insérez les boulons préparés avec les rondelles dans le socle de la roulette et vissez-les dans les trous de l'armoire.
5. Serrez tous les boulons de la roulette à l'aide d'une clé de 14 mm.
6. Placez l'armoire à la verticale de manière à ce qu'elle repose sur les roulettes. Pour des raisons de sécurité, demandez à une deuxième personne de vous aider à réaliser cette étape.

### Installation des crochets

1. Ouvrez le tiroir vertical situé sur le côté droit de votre armoire.
2. Installez les **petits crochets** et les **crochets moyens** fournis dans les trous aux endroits souhaités pour ranger vos outils et accessoires.

### Personnalisation des tiroirs

1. Un **insert en mousse** est inclus dans le tiroir de l'armoire verticale et peut être découpé pour créer un ajustement personnalisé pour des outils ou accessoires spécifiques. Il est recommandé de disposer vos outils et de découper l'**insert en mousse** comme vous le souhaitez avant de l'insérer dans le tiroir.

### Démontage des tiroirs

1. Tirez le tiroir jusqu'à son extension maximale.
2. Localisez le petit levier noir dans la glissière du tiroir illustré ici.
3. Pour les glissières du côté droit, poussez le levier vers le bas pour libérer le loquet de rétention. Tout en maintenant le loquet, faites glisser la partie externe de la glissière vers l'arrière pour libérer le tiroir.
4. Pour les glissières du côté gauche, poussez le levier vers le haut pour libérer le loquet de rétention.
5. Retirez le tiroir.

Étape 2



Étape 3



Étape 4



Merci d'avoir acheté l'armoire sous table SawStop (UTC).  
Découvrez d'autres accessoires de SawStop en scannant le code QR.

